

схема 1-1 с декоративной планкой (расчет указан для ширины стекла до 1000 мм)

движение полотна вдоль стены крепление к потолку / стене

красным выделенно крепление к стене



артикул	Наименование	кол-во	ед.из.
st.1712/8/020/ASB	Зажимные пластины для стекла 8мм без накладок	1	шт.
st.1692A	Декоративная заглушка Verto 40	2	шт..
st.1280	Направляющая 1280	2	м.п.
st.1690	Декоративная накладка Vetro 40	2 / 2	м.п.
st.80/T/G/NOR/SEN	Комплект креплений 80 кг	1	шт.
st.127/D/V	Монтажный уголок	5	шт.

Расчет параметров стекла	
Вст (ширина стекла)	Вст = В проема + 80
Нст (высота стекла)	Нст = Н проема + 40 (крепление к стене)
Нст (высота стекла)	Нст = Н проема - 86 (крепление к потолку)

схема 1-1 без декоративной планки (расчет указан для ширины стекла до 1000 мм)

движение полотна вдоль стены крепление к потолку / стене

красным выделенно крепление к стене



артикул	Наименование	кол-во	ед.из.
st.1712/8/020/ACSB	Зажимные пластины для стекла 8мм с накладками	1	шт.
st.1280	Направляющая 1280	2	м.п.
st.80/T/G/NOR/SEN	Комплект креплений 80 кг	1	шт.
st.127/D/V	Монтажный уголок	5	шт.

Расчет параметров стекла	
Вст (ширина стекла)	Вст = В проема + 80
Нст (высота стекла)	Нст = Н проема + 40 (крепление к стене)
Нст (высота стекла)	Нст = Н проема - 86 (крепление к потолку)