

**схема 3-3 без декоративной планки (расчет указан для ширины стекла до 1000 мм)**

движение полотна внутри проема, крепление к потолку



артикул	Наименование	кол-во	ед.из.
st.1712/8/020/ACSB	Зажимные пластины для стекла 8 мм без накладок	3	шт.
st.1280	Направляющая 1280	3 * 3	м.п.
st.80/T/G/NOR/SEN	Комплект креплений 80 кг	3	шт.
st.03/00	Каскад 2	1	комл.

Расчет параметров стекла (схема каскад)	
Вс (ширина стекла)	$Вст = (В \text{ проема} + 80) / 3$
Нст(высота стекла)	$Нст = Н \text{ проема} - 88 \text{ (крепление к потолку)}$

**схема 3-3 с декоративной планкой (расчет указан для ширины стекла до 1000 мм)**

движение полотна внутри проема, крепление к потолку



артикул	Наименование	кол-во	ед.из.
st.1712/8/020/ASB	Зажимные пластины для стекла 8 мм без накладок	3	шт.
st.1280	Направляющая 1280	3 * 3	м.п.
st.1690	Декоративная накладка Vetro 40	2 * 3	м.п.
st.80/T/G/NOR/SEN	Комплект креплений 80 кг	3	шт.
st.03/00	Каскад 2	1	комл.

Расчет параметров стекла (схема каскад)	
Вс (ширина стекла)	$Вст = (В \text{ проема} + 80) / 3$
Нст(высота стекла)	$Нст = Н \text{ проема} - 88 \text{ (крепление к потолку)}$